



## Verriegeln von außen

SECCOR-Beschläge sind in Verriegel-Richtung immer angekoppelt: somit kann das Türschloss jederzeit mit Drehgriff (2) verriegelt werden.  
Anmerkung: während der Aktivierung des Koppelsystems kann nicht verriegelt werden.

## Öffnen von außen

- mit SECCOR-Schlüssel gültigen Schlüssel ein/aus mit Drehgriff (2) Türschloß betätigen
- mit Tastatur-Code gültigen Code eingeben mit Drehgriff (2) Türschloß betätigen
- mit Kombi-Code erst gültigen Tastatur-Code eingeben dann gültigen Schlüssel ein/aus mit Drehgriff (2) Türschloß betätigen

